

Handbuch

zur Benützung der Stromnachweis-Datenbank

Anhang B

Funktionen für das Benutzerprofil (Ökostrom-) Anlagenbetreiber und Anlagenbevollmächtigter

Version 2.6

Powered by





Änderungshistorie

Datum	Text	Released by
22.10.2003	Erstversion	Timo Riess
12.12.2003	Überarbeitete, ergänzte und korrigierte Version	Timo Riess
Jänner 2004	Überarbeitung Abschnitte zu "HKN Bereitstellen & Labeling"(Kapitel 6.4. und 7.2 und 7.4 und 10.11)	Timo Riess
April 2004	Überarbeitung Abschnitte "HKN Labeling-Alle", HKN Labeling-Selektion" und Labeling Report, Probelabeling-Report und Daueraufträge (Abschnitte: 6.6, 7.4, 7.5, 10.11)	Timo Riess
Jänner 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots	Timo Riess, Helmut Sprongl
1.September 2005	Überarbeitung, Anpassung der Screenshots durch zusätzliche Anwendungen und geändertem "Wording"	Timo Riess, Helmut Sprongl
September 2007	Erweiterung der Herkunftsnachweise um den Nachweistyp (Qualitätsmerkmal) und Umstellung auf die OeMAG	Timo Riess, Helmut Sprongl, Thomas Trink
Februar 2009	Anlagenbevollmächtigter – neues Profil	Helmut Sprongl, Timo Riess,
	22.10.2003 12.12.2003 Jänner 2004 April 2004 Jänner 2005 1.September 2005 September 2007 Februar 2009	DatumText22.10.2003Erstversion12.12.2003Überarbeitete, ergänzte und korrigierte VersionJänner 2004Überarbeitung Abschnitte zu "HKN Bereitstellen & Labeling" (Kapitel 6.4. und 7.2 und 7.4 und 10.11)April 2004Überarbeitung Abschnitte "HKN Labeling-Alle", HKN Labeling-Selektion" und Labeling Report, Probelabeling-Report und Daueraufträge (Abschnitte: 6.6, 7.4, 7.5, 10.11)Jänner 2005Überarbeitung, Anpassung der Screenshots1.September 2005Überarbeitung, Anpassung der Screenshots durch zusätzliche Anwendungen und geändertem "Wording"September 2007Erweiterung der Herkunftsnachweise um den Nachweistyp (Qualitätsmerkmal) und Umstellung auf die OeMAGFebruar 2009Anlagenbevollmächtigter – neues Profil

Handbuch Stromnachweis-Datenbank Anhang B https://www.stromnachweis.at Version 2.6



Inhaltsverzeichnis

4
4
6
6
9
7
8
8
8
24
4



Anhang B:

Funktionen für das Benutzerprofil (Ökostrom-) Anlagenbetreiber und Anlagenbevollmächtigter

1 Allgemeines

Im Regelfall besitzt jeder Betreiber von nicht geförderten (Öko-) Anlagen, die keinen Vertrag OeMAG Zugriffsberechtigung mit der haben, ein Konto und somit eine (Benutzerkennung/Passwort) für die Stromnachweis-Datenbank. Die (Ökostrom-) Anlagenbetreiber, die einen Vertrag mit der OeMAG haben, benötigen keinen eigenen Zugang zum Konto, da die Stromnachweise automatisch von der OeMAG auf die Konten der Stromlieferanten verteilt werden.

Der Anlagenbevollmächtigte kann mehrere Anlagen gemäß der vom Anlageneigentümer übergegeben Vollmacht betreuen und besitzt ein eigenes Konto in der Stromnachweisdatenbank, auf das infolge entsprechender Eingaben bei der jeweiligen Anlage die Stromnachweise bei der Generierung automatisch transferiert werden.

Wenn nicht anders angegeben, gelten die für das Benutzerprofil "Anlagenbetreiber" angeführten Funktionen in selber Weise auch für den "Anlagenbevollmächtigten"

2 Konto Übersicht

Nachdem Sie sich mit Ihrem Benutzerkennwort und Passwort eingeloggt haben, kommen Sie auf Ihre Startseite. Auf dieser Startseite sehen Sie Ihre **Konto Übersicht**



https://www.stromnachweis.at Version 2.6

start_econ	trol - Microsoft Interne	t Explorer				_ 2
atei Bearbe	eiten Ansicht Favoriter	h Extras ?				
Zurück 🝷	🕞 - 🗾 🛃 🎸	👌 🔎 Suchen	🔆 Favoriten 🥝	🛛 😂 🗹 • 🔜 鑬 🦓		
resse 🙋 ht	tp://80.120.120.23/start_e	econtrol.asp				💌 🂽 Wechseln zu 🛛 Links
C	Eigene Daten Strom	nachweise Auto	m.Transaktionen Re	Stromnac	hweis-Datenbank	
Willk	ommeni					
Kt-	üle telet					
Konto	Ubersicht					
	Transferierbar	<u>Eingang</u>	<u>Ausgang</u>	Tech.Code	Nachweistypgruppe	Anmerkung
	2.027.295,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	
	6.482.534.0000	0.0000	0,0000	Windenergie	TÜV-AT	
	3.382.494,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
	273.274,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW		
	397.447,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
	6.872.494.0000	0,0000	0,0000	WasserKraft > 10 MW Kleinwasserkraft his 10 MW	HKN-EE/RECS/TUV-AT HKN-FF	
 est200	16 - Anlagenbtreiber,	Anlagenbetrei	ber est (Anlagenbr	etreiber)		
	, Anagenetrosof,	Anagenbeder	bor ese (Anagerise			
Sehr g	eehrter Benutzer de	r zentralen D	atenbank für Stro	mnachweise!		
Das ak	tuelle Benutzerhand	buch steht für	Sie zum Download	unter der Webadresse www.stromr	hachweis at bereit oder kann u	nter der Emailadresse
stromn	achweis@e-control.a	angefordert	werden		<u>iden i de la constante</u> benencie aden namma	

Die "Konto Übersicht" enthält die folgenden Informationen

Zellenbezeichnung	Inhalt
Transferierbar	Anzahl der Stromnachweise über die Sie frei verfügen können
Eingang	Anzahl der Stromnachweise, die von einem anderen Marktteilnehmer (zB Stromlieferant oder Anlagenbetreiber) auf Ihr Konto transferiert werden sollen. Diese Stromnachweise verbleiben 5 Tage in Ihrem Konto-Eingang. Innerhalb dieser 5 Tage können Sie diese Stromnachweise in Ihr Konto übernehmen (siehe Abschnitt:5), danach fallen diese wieder automatisch an den Absender zurück.
Ausgang	Anzahl der Stromnachweise die sich in Ihrem Konto-Ausgang befinden. Diese Stromnachweise wurden vorher von Ihnen über die Funktion " Stromnachweise bereitstellen " (siehe Abschnitt: 4) einem anderen Marktteilnehmer (zB Stromlieferant bzw -händler) bereitgestellt.
Tech. Code	Technologie-Code: Dieser bezeichnet den Typ der Anlage, für den die Stromnachweise generiert wurden (zB: Biomasse fest, Windkraft, Photovoltaik, etc.).
Nachweistypgruppe	Angabe des Qualitätsmerkmals (derzeit HKN-EE, RECS oder TÜV)

Handbuch Stromnachweis-Datenbank Anhang B https://www.stromnachweis.at

Version 2.6



3 Eigene Daten

Die im Menü "Eigene Daten" angegeben Funktionen

- Unternehmensdaten bearbeiten
- Benutzerdaten bearbeiten
- Feedback
- Passwort ändern
- Konto Übersicht

sind im "Handbuch-Stromnachweis-Datenbank - Allgemeiner Teil" unter Punkt 4.5 näher beschrieben.

3.1 Anlage bearbeiten

Unter "*Eigene Dateien/Anlagedaten"* kann der Anlagenbetreiber die ihm zugeordneten Anlagen und die Anlagen-Stammdaten abrufen. Dieser Menüpunkt wird nur Anlagenbetreibern angeboten. Falls die Anlagedaten nicht korrekt sein sollten bzw. ergänzt werden sollen, besteht die Möglichkeit über die Feedback-Funktion (siehe "Handbuch-Stromnachweis-Datenbank - Allgemeiner Teil" Punkt 4.5.3) oder direkt über den Administrator (E-Mail stromnachweis@e-control.at) eine Änderung der Anlagedaten in der Stromnachweis-Datenbank zu beantragen. Die Möglichkeit der selbständigen Änderung der Anlagedaten durch den Anlagenbetreiber ist nicht vorgesehen.

Handbuch Stromnachweis-Datenbank



Anhang B https://www.stromnachweis.at Version 2.6

	Anlaganhatraihar
Franz Holzmüller	Anageneeren
Eigengasse 4 2201 Gerenderf hei Winn	
2201 Gerasuoni ber wien	
	Netzbetreiber
WIEN ENERGIE Stromnetz GmbH Mariannengasse 4-6 1090 Wien	
* Anlagenbezeichnung :	Holzmüller Franz
Strasse :	
DI 7 -	2201
~	
un:	
* Bundesland :	
*Land:	
* Engpassleistung :	0.9 KW
* Zählpunktbezeichnung :	AT0 01 0000 000 00 00 00 100 00 1509 271 0
RECS Production Device:	
Akkreditierungsstelle :	
Datenanlieferung durch Akkraditien monstelle :	
automatischer Transfer an	
Anlagenbevollmächtigten : -	
Okostrom Bescheid:	WS T6-AL-960/13 3 2-200 8
Ausstellende Behörde:	Am tider Niederösterreichischen Landesregierung
Vollmacht :	24-09-2008
Zuordnung zu Anlagengruppe:	
Anderungsinformation :	
Angelegt durch	AT0010 am 29.12.2008 18:28:06
Letzte Änderung durch	AT0010 am 30.12.2008 11:35:33
Felder, die mit einem Stern (*) gekennzeichnet sind.	müssen ausgefüllt werden.
·,,	
TECHCODE	EARMARK GÜLTIGVON GÜLTIGBIS
Photovoltaik keine Förderung	11-2008 01-2099 Löschen
Technologie-Code* : Ear	Keine Förderung
ai	alia von(MM-YYYY)*: 02-2009 gülta bis(MM-YYYY)*: 12-2099 TC-Zuordnung ändern(abterminieren):
-	
Gueltig Von Guelti	n Bis Zugeordnete Firma
11-2008 01-2099	Naturkraft Energievertriebsges. m.b.h löschen
Firma* :	T
guiug von(MM-1111)*: 02-2009	gulug bis(MM-TTTT)*: 1222099 Firmen-Zuordnung ändern(abterminieren):
QUALITATSMERKMAL	GULTIGVON GULTIGBIS
	12*2059 <u>(Vi+usoien</u>
Oualitätsmerkmal* :	
gi	iltig von(MM-YYYY)*: 02-2009 gültig bis(MM-YYYY)*: 12-2099 QM-Zuordnung ändern(abterminieren):

Feld	Bemerkung	Änderbar durch den Anlagenbetreiber
Anlagen- Bezeichnung	Bezeichnung der Anlage wie im Bescheid des Landeshauptmannes	Nein (nur durch den Administrator)
Straße	Feld zum Eintragen der Anschrift der Anlage (Zeichen- und Zifferninhalt)	Nein (nur durch den Administrator)
PLZ	Feld zum Eintragen der Postleitzahl der Anlage (Zifferninhalt)	Nein (nur durch den Administrator)
Ort	Feld zum Eintragen der Ortsbezeichnung (Zeichen- und Zifferninhalt)	Nein (nur durch den Administrator)

Anhang B https://www.stromnachweis.at Version 2.6



Bundesland	Bundesland, in dem die Anlage steht und für das daher Zertifikate generiert werden. (Auswahlfeld)Nein (nur durch den Administrator)					
Land	Nein (nur durch den Administrator)					
Engpass-Leistung	Feld zur Angabe der Engpassleistung der Anlage (Zifferninhalt)	Nein (nur durch den Administrator)				
Zählpunkt- bezeichnung	Feld zur Eingabe der Zählpunktbezeichnung. Die Verwaltung erfolgt durch den Netzbetreiber.	Nein (nur durch den Administrator)				
RECS Production Device:	RECS – Kennzeichnung für Erzeugungsanlagen	Nein (nur durch den Administrator)				
Akkreditierungsst elle	Akkreditierungsstelle	Nein (nur durch den Administrator)				
Datenlieferung durch Akkreditierungs- stelle	Markieren, wenn die Akkreditierungsstelle gleichzeitig auch Datenlieferant ist	Nein (nur durch den Administrator)				
Automatischer Transfer an Analgenbevoll- mächtigten	Markieren, wenn die Daten bei der Generierung automatisch auf das Konto des Anlagenbevollmächtigten transferiert werden sollen	Nein (nur durch den Administrator)				
Ökostrom Bescheid	Falls die Anlage von ECG aufgrund der Daten des Anlagenbevollmächtigten angelegt wurde	Nein (nur durch den Administrator) bzw. Download durch Daten des Anlagenbevollmächtigten				
Ausstellende Behörde	Falls die Anlage von ECG aufgrund der Daten des Anlagenbevollmächtigten angelegt wurde	Nein (nur durch den Administrator) bzw. Download durch Daten des Anlagenbevollmächtigten				
Vollmacht	Eingabe des Vollmachtsdatums für den Anlagenbevollmächtigten	Nein (nur durch den Administrator) bzw. Download durch Daten des Anlagenbevollmächtigten				
Zuordnung zu Anlagengruppe	Falls für ein Kraftwerk mehrer Zählpunkte bestehen, kann die Anlage in einer Anlagengruppe zusammengefasst werden	Nein (nur durch den Administrator)				
TECHCODE Angabe des Primärenergieträgers Nein (nur dur Administrator						



https://www.stromnachweis.at Version 2.6

EARMARK	Unterscheidung "gefördert / nicht gefördert gemäß ÖkostromG"	Nein (nur durch den Administrator)
Zugeordnete Firma	Wenn die Anlage einen Vertrag mit der OeMAG hat, erfolgt hier eine Zuordnung zu OeMAG Wenn die Anlage von einem Anlagenbevollmächtigten zugeordnet ist erfolgt hier die Zuordnung zum entsprechenden Anlagenbevollmächtigten.	Nein (nur durch den Administrator)
Qualitäts-merkmal	Angabe des/der Nachweistyps/en	Nein (nur durch den Administrator)
Gültig von	Angabe des Zeitraums der Gültigkeit (Beginn)	Nein (nur durch den Administrator)
Gültig bis	Angabe des Zeitraums der Gültigkeit (Ende)	Nein (nur durch den Administrator)

4 Stromnachweise bereitstellen

Stromnachweise für Strom aus Ökostrom-Anlagen die einen Vertrag mit der OeMAG haben, werden automatisch nach der Generierung auf die Konten der Stromlieferanten transferiert. Diese Bedienungsfunktion für Anlagenbetreiber und Anlagenbevollmächtigte bezieht sich daher ausschließlich auf (Ökostrom-) Anlagen die keinen Vertag mit der OeMAG haben und dessen Earmark auf "nicht gefördert gemäß ÖkostromG" gesetzt ist.

Nach der monatlichen Generierung von Stromnachweisen werden diese automatisch auf das Konto des Anlagenbetreibers bzw. Anlagenbevollmächtigten transferiert, wo sie verbleiben bis Sie weitertransferiert werden.

Die erste Möglichkeit besteht für den Anlagenbetreiber und den Anlagenbevollmächtigten, der auf seinem Konto befindlichen Stromnachweise "manuell" über die Funktion "Stromnachweise bereitstellen" an einen Stromlieferanten oder HKN-Händler zu transferieren. Mit Aktivierung der Funktion "Bereitstellen von Stromnachweisen" wird automatisch ein E-Mail an den Empfänger der Stromnachweise geschickt, mit der 5 Aufforderung innerhalb der nächsten Tage diese Stromnachweise aktiv entgegenzunehmen. Falls diese nicht entgegengenommen werden, werden die Stromnachweise wieder an den Absender zurücktransferiert.



Als zweite Möglichkeit besteht für den Anlagenbetreiber einen Dauerauftrag einzurichten. Siehe Kapitel 6.



Es wird empfohlen Daueraufträge anzulegen oder nach erfolgter monatlicher Stromnachweis-Generierung in der Datenbank diese sofort auf das Ziel-Konto zu transferieren.

Zur Auswahl eines Stromlieferanten bzw -händlers wird die Menüauswahl: Stromnachweise/Bereitstellen gewählt. Im ersten Fenster "Konto Übersicht" der Anzeige wird eine Übersicht über die am Konto verfügbaren Stromnachweise gegeben. Durch Eingabe des vollständigen Namens oder von Teilen des Namens des Stromlieferanten bzw. Händlers (bei Eingabe des Prozentzeichens "%" werden alle in der Datenbank registrierten Stromlieferanten bzw. Händler angezeigt) und durch Anklicken von Suchen wird dieser oder mehrere den Suchkriterien entsprechende in der Datenbank erfassten Stromlieferanten bzw. -händlern gesucht und in einer Ergebnisliste angezeigt. Entspricht die Suche nicht dem gewünschten Ergebnis kann dieser Vorgang beliebig oft wiederholt werden:

🍯 sta	rt_econtrol - M	icrosoft Interne	t Explorer				_ 8 ×
Datei	Bearbeiten 4	Ansicht Favorite	n Extras ?				
(] 2	lurück 👻 🕥	🖹 🙎 🦿	👌 🔎 Suchen	Favoriten ,	🚱 📄 • 🌅 🛍 🔏		
Adress	e 🙋 http://80.:	20.120.23/start_	econtrol.asp				💌 🄁 Wechseln zu 🛛 Links 🌺
	Eiger	ne Daten Strom	nachweise Aut	om.Transaktionen	Reports Logout	hweis-Datenbank	
	Stromnac Konto Übersi	hweise be	reitsteller	1			
	Tro	cfouloubou	Finand	Aucaspa	Tash Cada	Nachweistungwenne	Apmorkupa
	2.0	27.295.0000	Ciliyaliy 0.0000	Ausyany 0.0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD	Anmerkung
	3.1	82.494,0000		0,0000	Biogas	HKN-EE/TÜV-AT	
	6.4	82.534,0000		0,0000	Windenergie		
	3.3	82.494,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE	
	2	73.274,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	TUV-D-SUD	
	3	97.447,0000 00 012 0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS	
	6.8	72,494,0000	0.0000	0.0000	Wasserkraft bis 10 MW	HKN-EE	
	Bereitstellen	von Stromna	chweisen an	die Firma: 🖃	Suchen		

Antwort auf diese Anfrage (Es werden alle Firmen angezeigt, die ein "est" im Firmennamen haben.):

https://www.stromnachweis.at Version 2.6



art_econtrol - Mic	rosoft Internet	Explorer							_ 5
Bearbeiten An	isicht Favoriten	Extras ?							
Zurück 🝷 💮 🝷	🖹 💈 🏠) 🔎 Suchen	📩 Favoriten	🗟 • 🍓 🗵 • 🗖	1 🎁 🦓	•			,
se 🙋 http://80.12	0.120.23/start_eo	control.asp						💌 🔁 Wechse	eln zu 🛛 Linke
Eigene	e Daten Stromn	achweise Auto	m.Transaktionen Repo	Str orts Logout	omna	chweis-Date	nban	k	
Stromnach	weise ber	eitstellen							
		oncoconom							
Konto Übersic	ht								
Trans	ferierbar	Eingang	Ausgang	Tech	.Code	Nachweistyp	gruppe	Anmerkung	
2.02	7.295,0000	0,0000	0,0000		Abfall	HKN-EE/TÜ	V-D-SÜD		
3.18	2,494,0000 2 534 0000	0,0000	0,0000		Biogas	HKN-EE	/TUV-ΑΤ ΤΪΙV-ΔΤ		
3.38	2.494,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft >	10 MW		HKN-EE		
27	3.274,0000			Wasserkraft >	10 MW				
39	7.447,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft >	10 MW	HKN-	EE/RECS		
6.87	8.916,0000 2.494.0000	0,0000	0,0000	wasserkratt > Kleinwasserkraft bis	10 MW	HKN-EE/ RECS	HKN-EE		
Bereitstellen v	von Stromnac	hweisen an (FIRM	lie Firma: est	Suchen	PLZ ORT		TELEFON	EMAIL	()h eve e b
Stromlieferant	St2006 HKN-Hal	iuler		sur	TOTO WIEL			nkn@e-control.ac	
e	st2006 Stromlie	ferant		str	1010 Wien	vor Stromlieferant		hkn@e-control.at	Ubernehr
HKN-Händler									
T HKN-Händler a av	esthändleraaaa aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaa	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa	aaaaaa rudolfsgasse	1010 Wien	Testhändler Testhändler		helmut.sprongl@e- control.at	
Stromlieferant te	estlieferant			rudolfsgasse	1010 wien	Testlieferant testlieferant		helmut.sprongl@e- control.at	Übernehr
							<u>a</u> – <i>P</i>	Internet	

Wird der gewünschte Stromlieferant angezeigt, wird dieser durch Anklicken des Begriffes Übernehmen in der betreffenden Zeile ausgewählt.

Es erscheint ein weiteres Fenster "Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen" mit der Möglichkeit Kriterien zur Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise und das Anzeigenlayout der Auswahl festzulegen:



https://www.stromnachweis.at Version 2.6

Date Device Anothing Favoritie Anothing Anoothing Ano	start_econtrol - Microsoft Intern	et Explorer					<u>_ 8 ×</u>	
Image: Strom Image: Strom <td< th=""><th>Datei Bearbeiten Ansicht Favorite</th><th>en Extras ?</th><th></th><th></th><th></th><th></th><th>- R</th></td<>	Datei Bearbeiten Ansicht Favorite	en Extras ?					- R	
desse Intp://ko.120.120.22/stat_econtrol.ap Intp://ko.120.120.22/stat_econtrol.ap Intp://ko.120.120.22/stat_econtrol.ap Eigene Daten Stommachweise Autom Transaktionen Reports Logout Strommachweise-Datenbank Intp://ko.120.120.22/stat_econtrol.ap Stromnachweise bereitstellen Konto Übersicht Nachweistypruppe 15.02.549.0000 Anmerkung 15.02.549.0000 Anmerkung 15.02.554.0000 Anmerkung 15.02.554.00000 Anmerkung 15.02.554.0000	🌍 Zurück 👻 🕥 🖌 🗾 🔮 🍕	🏠 🔎 Sucher	n 🤺 Favoriten 🥝	😞 - چ 📨 - 🔜 鑬 🦓				
Image: Strommachweise Autom Transaktionen Reports Logout Strommachweise bereitstellen Koto übersicht Image: Strommachweise Autom Transaktionen Reports Logout Strommachweise bereitstellen Image: Strommachweise bereitstellen Image: Strommachweise Autom Transaktionen Reports Logout Image: Strommachweise bereitstellen Image: Strommachweise Autom Transaktionen Reports Logout Image: Strommachweise Bereitstellen Image: Strommachweisterestromacherestromachweise Bereitstellen <th>dresse 🙋 http://80.120.120.23/start_</th> <th>econtrol.asp</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th>💽 💽 Wechseln zu</th> <th>u Links »</th>	dresse 🙋 http://80.120.120.23/start_	econtrol.asp				💽 💽 Wechseln zu	u Links »	
Contractive dis Date House Egne Date Stomnachweise Autom Transektionen Reports Logout Stomnachweise bereitstellen Contractive dis Date House Contractive dis Date House <	0	HE DI	1.1	Strompoo	hwaic Datanhank	,		
Upper colume colume merged colopie Stromachweise bereitstellen Colspan="2">Aifail Netweistypgruppe Amerkung biogas Hikke EFTUV-0-Stop Aifail Netweistyp Stop Amerkung biogas Hikke EFTUV-0-Stop Aifail Netweistyp Stop Amerkung Hikke Efter Stop Amerkung Hikke Efter Stop Aifail Netweistyp Stop Aifail Netweistyp Stop Biogas Anlage Netweister Stop Alfail Netweistyp Stop Anlage Anlage Biogas Faster Stop Stop Stop Stop Stop <t< th=""><th>Eigene Daten Strom</th><th>nachweise Au</th><th>om Transaktionen Re</th><th>ours Logout</th><th>iiweis-Dateiibaiik</th><th></th><th></th></t<>	Eigene Daten Strom	nachweise Au	om Transaktionen Re	ours Logout	iiweis-Dateiibaiik			
Stromnachweise bereitstellen Koto Übersicht <u> 1.0000000000000000000000000</u>								
Strommachweise bereitstellen Kono Übersicht Transferierbar Eingang Ausgang Tech.Code Nachweistypgruppe Anmerkung 1.027,225,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TUV0-SUD 1.027,225,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TUV0-SUD 1.027,225,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TECS 6.872,481,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TECS 6.872,481,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TECS 6.872,481,0000 0.0000 0.0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EF/TECS		5 A. H.					_	
Store übersicht Transferierhar Eingang Ausgang Tech. Ode Nachweistypgruppe Anmerkung Abrait Abrait Hinterfrühver-Solo Store Windenergie HUNETFrühver-Solo Store Windenergie Store Windenergie <td col<="" td=""><td>Stromnachweise be</td><td>ereitstellei</td><td>٦</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td>	<td>Stromnachweise be</td> <td>ereitstellei</td> <td>٦</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Stromnachweise be	ereitstellei	٦				
Transferierbar Eingang Ausgang Tech.Code Nachweistypgruppe Anmerkung 2:027:295:0000 0:0000 0:0000 Biogas HH-KEPTUV-0-SIDe 3:32:249:0000 0:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HV-V-TE 2:73:27:0000 0:0000 Vasserkraft > 10 MW HV-V-TE HKN-EE 2:73:27:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 2:73:27:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 3:73:47:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 6:83:31:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 6:83:31:0000 0:0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 6:83:31:0000 0:0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 6:83:31:0000 0:0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 6:83:31:0000 0:0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 4:0000 Image Image Image Image Image Hishig Image Ima	Konto Übersicht							
2.007,295,0000 0,0000 Nasserkraft > 10 MW HKH-EE/AECS/TUV-AT HKH-EE HK	Transferierhar	Finnann	Ausnann	Tech.Code	Nachweistyngrunne	Anmerkung		
3:192,494,0000 0,0000 0,0000 Windenargie HKH:EF/IUV-AT 3:392,494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HVN-EE 2:372,474,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HVN-EE 2:372,474,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HVN-EE 2:372,474,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE 3:392,494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE 3:392,494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE 3:392,494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE 4:372,494,0000 0,0000 0,0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE 4:372,494,0000 0,0000 0,0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE 4:372,494,0000 0,0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 2:472,494,0000 0,0000 Kleinwasserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE 2:474,494,0000 0,0000 Masserkraft > 10 MW HKN-EE HKN-EE Production Desine Masserkraft >	2.027.295,0000	0,0000	0,0000	Abfall	HKN-EE/TÜV-D-SÜD			
3.382.494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE 273.274,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE/RECS 683.916,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE/RECS 6.872.494,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW HKN-EE/RECS Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen HKN-EE HKN-EE Ziel-Konto: Imseferant Imseferant Production Deuto Imseferant Imseferant Production Deuto Imseferant Imseferant Thonologie Code: Imseferant Imseferant Production Seuto Imseferant Imseferant Thonologie Code: Imseferant Imseferant Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Beim Transfer soll nur folgi Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Beim Transfer soll nur folgi Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Immediationszeitraum Beim Transfer soll nur folgi Immediationszeitraum Immediation Immediation	3.182.494,0000 6.482.534,0000	0,0000	0,0000	Biogas Windenergie	HKN-EE/TUV-AT TÜV-AT			
273,274,0000 0,0000 0,0000 Wasserkraft > 10 MW TUV-0-SUD HKN-EE/RECS/TUV-AT HKN-EE/RECS/TUV-A	3.382.494,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE			
	273,274,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW Wasserkraft > 10 MW	TUV-D-SUD HKN-EE/RECS			
6.872.494,000 0,000 0,000 Kleinvasserkraft bis 10 MW HKH-EE Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen Ziel-Konto: Verdeferant Production Deyter Anlage - Kerwahl 1: Anlage - Kerwahl 2: Anlage - Kerwahl 2: Anlage - Kerwahl 2: Dested Kerwahler - Kerwahl 2: Anzeigenlayv: no Bi-2003 Kerwahler - K	688.916,0000	0,0000	0,0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/RECS/TÜV-AT			
Auswahlkriterien & Anzeigenlayout festlegen Production Devint Production Devint Anlage - Konskill 1: Anzeigenlage - Konskill 1: Beim Transfer soll nur folge - Kenskill 1: Beim Transfer soll nur folge - Kenskill 1: Senden Beim Transfer soll nur folge - Kenskill 1: Kenskill 1: Kenskill 1: Kenskill 1: Kenskill 1: Kenskill 1: Kensk	6.872.494,0000	0,0000	0,0000	Kleinwasserkraft bis 10 MW	HKN-EE			
Bu desland: Image: Code: T chnologie Code: Image: Code: N ickweistyp gruppe Image: Code: N ickweistyp: Image: Code: N ickweistyp issleistung in kW von: Image: Code: Earman Image: Code: Anzeigenläys: Image: Code: Beim Transfer soll nur folge: Image: Code: Image: Code:	Ziel-Konto: Production Devi Anlage - Z. swahl 1: Anlag - Auswahl 2:	gennayout res	Eingabe Anla	• oder Zählpunkt: •				
Nichweistypgruppe Image: Senden Pi duktionszeitraum von: 01-2003 Image: Senden Eng. Vssleistung in kW von: Image: Senden Earman Image: Senden Anzeigenlay: Image: Senden Beim Transfer soll nur fotg. Image: Senden Fertig Image: Senden	Bur desland: Tuchnologie Code:	•						
Pi duktionszeitraum von: 01-2003 Eng. vssleistung in kW von: Earman Anzeigenlay. ** Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge Beim Transfer soll nur folg. ** Nachweistyp weitergeleitet werden: Fertig	Nichweistypgruppe	•		Nachweistyp: -				
Engin ssleistung in kW von: Earman Anzeigenlav: • Beim Transfer soll nur folg. • • Nachweistyp weitergeleitet werden: • IFertig	Pi duktionszeitraum von:	01-2003 💌		bis: 03-	2007 💌			
Earman Anzeigenläys 1: Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge Senden Beim Transfer soll nur folgs. 1: Nachweistyp weitergeleitet werden:	Englyssleistung in kW von:		-	bis:				
Anzeigenlaven Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge Senden Beim Transfer soll nur fölgen im Nachweistyp weitergeleitet werden:	Earman							
Beim Transfer soll nur fölg. der Nachweistyp weitergeleitet werden:	Anzeigenlau	Technologieg	de/Farmark/Nachweist	vpgruppe/Menge		Senden		
Beim Transfer soll nur folg. The Nachweistyp weitergeleitet werden:								
Fertig	Beim Transfer soll nur folg.	- Nachweisty	p weitergeleitet werde	m: <mark>- </mark>				
Tertig 🚳 Internet							-	
	Fertig				🖉 🖉 🖉 I	nternet		

In dieser Auswahlmaske können nun nach verschiedensten Kriterien (Anlagenname, Bundesland, Technologie Code, Erzeugungsmonat, Engpassleistung und Earmark) die Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise eingeschränkt werden. Ohne Einschränkung der Auswahl (dh nur durch Anklicken von Senden) werden unter Berücksichtigung des voreingestellten Zeitraums (der in der Regel alle verfügbaren Monate umfasst) alle Stromnachweise, die am Konto vorhanden und transferierbar sind, ausgewählt.

Auswahlfeld	Bemerkung
Ziel-Konto:	Hier scheint der zuvor gewählte Stromlieferant bzw Händler auf
Production Device:	Nur für RECS- zertifizierte Anlagen relevantes Datenfeld
Anlage-Auswahl 1	Bei Betätigen des Scroll Down Buttons dieses Feldes werden diejenigen Anlagen gezeigt, für die transferierbare Stromnachweise am Konto vorhanden sind.



https://www.stromnachweis.at Version 2.6

Anlage – Auswahl 2	Dieses Feld kann alleine oder auch in Kombination mit Feld 1 verwendet werden, um die Anlage mit Eingabe des Anlagennamens auszuwählen.
Bundesland	Hier kann die Auswahl auf ein Bundesland eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise aus allen Bundesländern bei der Auswahl zugelassen.
Technologie Code	Hier kann die Auswahl auf einen Technologie Code eingeschränkt werden. Wenn keine Auswahl getroffen wird, werden Stromnachweise egal in welchen Anlagentyp (Photovoltaik, Biomasse, etc) bei der Auswahl zugelassen.
Nachweistypgruppe	Hier kann eine Kombination von Nachweistypen ausgewählt werden. Z.B. HKN-EE / RECS
Nachweistyp	Dient zur Auswahl eines bestimmten Nachweistyps. z.B. HKN- EE.
Datum von - bis	Hier kann der Zeitraum, in dem die Stromnachweise generiert wurden angegeben werden.
Engpassleistung von - bis	Hier kann die Auswahl auf Anlagen mit einer gewissen Leistungsgröße eingeschränkt werden. Bei keiner Eingabe werden alle Leistungsgrößen bei der Auswahl berücksichtigt.
Earmark	Hier kann die Einschränkung der Anlagen auf "gefördert gemäß ÖkostromG", "keine Förderung gemäß ÖkostromG" und "geförderte oder nicht gefördert gemäß ÖkostromG" vorgenommen werden. Bei der Standardeinstellung werden sowohl geförderte als auch nicht geförderte Stromnachweise zur Auswahl zugelassen.
Anzeigenlayout	Mit dieser Auswahlfunktion kann die Ergebnisliste der Auswahl in einem bestimmten Layout erfolgen. Diese Funktion ermöglicht die gezielte Auswahl von Stromnachweisen nach bestimmten Kombinationen von Auswahlkriterien (zB Technologiecode und Earmark).

Tipp: Wenn Sie Stromnachweise von sehr vielen Anlagen bereitstellen wollen, wird empfohlen im Anzeigenlayout die Auswahl "Technologiecode/Earmark/Nachweistypgruppe/Menge" zu verwenden. In diesem Fall werden die Anlagen mit gleichem Technologiecode, Earmark und Nachweistypgruppe zusammengefasst und es wird nicht jede Anlage einzeln angezeigt.

https://www.stromnachweis.at Version 2.6



Durch Anklicken von Senden werden die Stromnachweise gemäß den Auswahlkriterien vom Konto ausgewählt und im darunterliegenden Fenster im gewählten Anzeigenlayout aufgelistet. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden, (Auswahl der Kriterien und des Anzeigenlayouts und erneutes Anklicken von Senden) bis die gewünschte Auswahl an Stromnachweisen getroffen worden ist.

stromnachweise be	reitstellen					
Conto Übersicht						
Transferierbar	Eingang Ausg	ang	Tech.Code	Nachweis	typgruppe	Anmerkung
2.027.295,0000 3,182.494,0000	0,0000 0,0	0000 0000	Abtall Biogas	HKN-EE HK	/TUV-D-SUD N-EE/TÜV-AT	
6.482.534,0000 3.382.494,0000	0,0000 0,0 0,0000 0,0	0000 ۵000 ۱	Windenergie Wasserkraft > 10 MW		TUV-AT HKN-EE	
273,274,0000 397,447,0000	0,0000 0,0	י 0000 י חחחר	Wasserkraft > 10 MW Wasserkraft > 10 MW		TÜV-D-SÜD HKN-EE/RECS	
688.916,0000	0,0000 0,0	0000	Wasserkraft > 10 MW	HKN-EE/R	ECS/TÜV-AT	
uswahlkriterien & Anzei	genlayout festlegen					
Ziel-Konto:	testlieferant					
Production Device:	<u> </u>			2		
Anlage - Auswahl 1:	·	<u> </u>	oder Zählpunkt:	-		
Aniage - Auswani Z: Rundoclandi		Eingabe Anlage				
Technologie Code:	-	-				
	-	-		-		
				Provide the local division of the local divi		
Produktionszeitraum von:	01-2003 💌			03-2007 💌		
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von:	01-2003 🗸			03-2007 💌		
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeinenlauout:	01-2003	▼.	bis: bis:	03-2007 💌		Senden
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout:	01-2003 💌	ark/Nachweistypgruppe/Me	bis: bis: inge	03-2007 💌		Senden
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgeno	01-2003 • Technologiecode/Earm der Nachweistyp weiterg	ark/Nachweistypgruppe/Me eleitet werden:	bis: bis: inge	03-2007 💌		Senden
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgend	01-2003 • Technologiecode/Earm Jer Nachweistyp weiterg nachweise bereitste	veleitet werden:	bis: bis: inge	03-2007		Senden
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgeno uuswahlergebnis & Strom Technologiecode	11-2003 • Technologiecode/Earm Jer Nachweistyp weiterg nachweise bereitste Earmark	ark/Nachweistypgruppe/Me eleitet werden: - Ilen Nachweistypgruppe	bis: bis: inge	03-2007 v	Abs	Senden
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Beim Transfer soll nur folgeno uuswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall	11-2003 • Technologiecode/Earm Ier Nachweistyp weiterg nachweise bereitste Earmark keine Förderung	ark/Nachweistypgruppe/Me eleitet werden: - Ilen Nachweistypgruppe HKN-EE	bis: bis: inge	Menge % 26.091,0000	Abs	Senden Betrag
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Beim Transfer soll nur folgend kuswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall Abfall	11-2003 • Technologiecode/Earm der Nachweistyp weiterg nachweise bereitste Earmark keine Förderung keine Förderung	eleitet werden: - Nachweistypgruppe/Me Nachweistypgruppe HKN-EE HKN-EE/TÜV-AT	bis: bis: unge v	Mange 96 26.091,0000	Abs	Senden Betrag
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgend kuswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall Abfall	11-2003 Technologiecode/Earm der Nachweistyp weiterg nachweise bereitste Earmark keine Förderung keine Förderung	eleitet werden: - Ilen Nachweistypgruppe HKN-EE HKN-EE/TÜV-AT HKN-EC/TÜV-D-SÜD UV01 55	bis: bis: enge	Menge % 26.091,0000 • 457,4000 • 2.027.295,0000 •	Abs	Senden Betrag
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgend kuswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall Abfall Biogas	11-2003 • Technologiecode/Earm der Nachweistyp weiterg nachweise bereitste Earmark keine Förderung keine Förderung keine Förderung	eleitet werden: Ilen Nachweistypgruppe HKN-EE HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE/TÜV-D-SÜD HKN-EE HKN-EE	bis: bis: enge	Menge 96 26.091,0000 457,4000 1.162,0000 2.027.295,0000 1.162,0000 2.000 2.000 1.162,00000 1.162,0000 1.162,000000000000000000000000000000000000	Abs	Senden Betrag
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Anzeigenlayout: Beim Transfer soll nur folgend kuswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall Abfall Biogas Biogas	11-2003	veleitet werden: - leleitet werden: - Nachweistypgruppe HKN-EE HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE HKN-EE HKN-EE HKN-EE	bis: bis: inge	Menge % 26.091,0000 @ 457,4000 @ 1.162,0000 @ 3.366.250,0000 @	Abs	Senden Betrag
Produktionszeitraum von: Engpassleistung in kW von: Earmark: Beim Transfer soll nur folgend uswahlergebnis & Strom Technologiecode Abfall Abfall Biogas Biogas Windenergie	11-2003	eleitet werden: - Ilen Nachweistypgruppe HKN-EE HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE/TÜV-AT HKN-EE	bis: bis: inge	Menge % 26.091,0000 457,4000 1.162,0000 2.027.295,0000 1.162,0000 2.4.426,0000 6.702.380,0000	Abs	Senden Betrag

Im Fenster "**Stromnachweise Bereitstellen** – Auswahlergebnis & Stromnachweise bereitstellen" wird das Ergebnis der Auswahl angezeigt und es kann nun die Anzahl der bereitzustellenden Stromnachweise betragsmäßig weiter eingeschränkt werden. Dies geschieht einerseits durch Anklicken der Kästchen "%" oder "Abs" (für Absolutbetrag) und Eingeben des jeweiligen Betrages (in Prozent oder Absolutzahlen) von Stromnachweisen die bereitgestellt werden sollen.

Handbuch Stromnachweis-Datenbank Anhang B https://www.stromnachweis.at Version 2.6



z.B. Wird in einer Zeile das Kästchen "%" und in das Betragsfeld "5" eingetragen, wird 5% der vorhandenen Stromnachweise zu Bereitstellung ausgewählt. (siehe auch Screenshot oben)

Nachdem die gewünschten Beträge in die jeweiligen Zeilen eingegeben wurden kann sich nun der Nutzer über die Taste Summieren zur Kontrolle in der Summenzeile der Spalte "Menge" die Summe der zur Verfügung stehenden Stromnachweise der jeweiligen ausgewählten Anlagen und in Summenzeile der Spalte "Betrag" die Summe der soeben betragsmäßig ausgewählten Stromnachweise anzeigen lassen.

Eigene Daten Strot	mnachweise Autom Trans	aktionen Renorts Lonout	Stronina	chweis-Da	tenibalii	
	machweise. Autom, nans	akuonen riepona Logour				
	24. 14. 10					
tromnachweise b	ereitstellen					
onto Übersicht						
Transferierbar	Eingang Ausg	ang	Tech.Code	Nachweis	typgruppe	Anmerkung
2.027.295,0000 3.182.494.0000 (0,0000 0,0 0.0000 0,0	000	Abtall Biogas	HKN-EE HK	/TUV-D-SUD N-EE/TÜV-AT	
6.482.534,0000	0,0000 0,0	0000	Windenergie		TÜV-AT	
3.382.494,0000	0,0000 0,0	1000 W	/asserkraft > 10 MW /asserkraft > 10 MW		HKN-EE TÜV-D-SÜD	
	0,0000 0,0		/asserkraft > 10 MW		IKN-EE/RECS	
688.916,0000 6.872.494,0000	0,0000 0,0 0,0000 0,0	0000 W 0000 Kleinwa	/asserkraft > 10 MW asserkraft bis 10 MW	HKN-EE/F	ECS/TUV-AT HKN-EE	
uswahlkriterien & Anze	igenlayout festlegen					
iel-Konto:	testlieferant	_	_	_	_	
roduction Device:	-					
nlage - Auswahl 1:	-	•	oder Zählpunkt:			-
inlage - Auswahl 2:		Eingabe Anlage				
underland.		chigabe Anage				
echnologie code:	-		No. Accession			
lachweistypgruppe	-		Nachweistyp:	-		
	01-2003		DIS:	03-2007 💽		
ngpassieistung in kwi von.	··		DIS:			
armark:		<u> </u>				
Anzeigenlayout:	Technologiecode/Earm	ark/Nachweistypgruppe/Mei	nge		<u> </u>	Senden
eim Transfer soll nur folger	nder Nachweistyp weiterg	eleitet werden: -	-			
uswahlergebnis & Stron	mnachweise bereitste	llen				
echnologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe		Menge %	Abs	Betrag
bfall	keine Förderung	HKN-EE		26.091,0000		3
bfall		HKN-EE/TÜV-AT		457,4000		
bfall		HKN-EE/TÜV-D-SÜD		.027.295,0000		
				1.162,0000 💟		
	keine Förderung	HKN-EE/TÜV-AT		.306.250,0000		
				24 426 0000		
Vindenergie				24.428,0000		
Vindenergie Vindenergie				-21.380,0000		
Vindenergie Vindenergie Vasserkraft > 10 MW			3.	.846.189,0000		5
Vindenergie Vindenergie Vasserkraft > 10 MW Summieren			3. 3.	.846.189,0000 872.280,0000		5 192.312,4500



Entspricht nun die Auswahl den gewünschten Stromnachweisen, so kann durch Bestätigen im Kontrollkästchen mit "OK" und anschließendem Anklicken von Bereitstellen die Aktion durchgeführt werden. Optional kann der Nutzer auch noch einen Transfertext eingeben, der den Grund des Transfers von Stromnachweisen beschreibt (zB Stromvertragsnummer). Dieser Text ist im jeweiligen Kontoauszug beim Sender und Empfänger der Stromnachweise angeführt.

art_econtrol - Microsoft Internet	Explorer				_ 8
Bearbeiten Ansicht Favoriten	Extras ?				4
Zurück 🕶 🛞 🖌 🔀 😭) 🔎 Suchen	oriten 🧭 🔗 🌭 👿 🔹	🔜 饌 🦓		
se 🖉 http://80.120.120.23/start_ed	control.asp				🗸 🔁 Wechseln zu 🛛 Links
		"Illin			
	1 Star Luna	un annun fillin 1 S	Stromnachweis-Da	atenbank	
Eigene Daten Stromn	achweise Autom.Transa	ktionen Reports Logout			
Beim Transfer soll nur folgende	er Nachweistyp weiterge	leitet werden:			
Auswahlergebnis & Stromn	achweise bereitstell	en			
Technologiecode	Earmark	Nachweistypgruppe	Menge %	Abs	Betrag
Abfall			26.091,0000 💟	•	3
Abfall			457,4000 🖸		
Abfall		Hi Microsoft Internet Evplorer	7.295,0000		
		H	1.162,0000		
		HI Sie müssen die Bereil	stellung bestätigen 6.250,0000		
		н	4.426,0000 💟		
		ті СК	2.380,0000 💽		
		HKN-EE	3.846.189,0000 🥑		5
			273.274,0000 🚺		
			397.447,0000 🧕		
		HKN-EE/RECS/TÜV-AT	688.916,0000 💟		
		HKN-EE/RECS/TÜV-D-SÜD	0,0000 💟		
Kleinwasserkraft bis 10 MW			6.889.955,0000 💟		
Summieren			3,872,280,0000	19	2.312,4500
Summieren Diese Aktion kann nur Diese Aktion kann sie dieses H	Summe: [,] vom Help Desk rückgär Kontrollkästchen um die	ngig gemacht werden. Aktion zu bestätigen.	3.872.280,0000 Transfertext:	15	2.312,4500
Bereitstellen					
tig				🛛 🔯 Intern	et

Durch Bestätigung (Anklicken von OK) erfolgt die Übertragung, Sie erhalten dann folgenden Antwortschirm:

https://www.stromnachweis.at Version 2.6





Gleichzeitig wird automatisch ein E-Mail an den Empfänger (Hauptansprechpartner) geschickt, wo dieser über den Transfer der Stromnachweise auf sein Konto informiert wird. In den nächsten 5 Tagen hat der Empfänger nun Zeit die Stromnachweise aktiv zu übernehmen. Anderenfalls werden diese nach Ablauf der 5 Tage wieder an den Absender zurücktransferiert.

5 Stromnachweise entgegennehmen

Diese Funktion ist für Anlagenbetreiber und Anlagenbevollmächtigte in der Regel inaktiv. Eine eventuelle Berechtigung für Anlagenbetreiber auch Stromnachweise der (Neu-)Anlage des Unternehmens entgegenzunehmen wird bei vom Administrator/Superuser (E-Control) vergeben. In der Regel wird ein zweites Konto mit dem Benutzerprofil "Stromnachweis-Händler" oder Stromlieferant, gemäß der Anmeldung vergeben.



6 Automatische Transaktionen/Dauerauftrag verwalten

Durch diese Menüfunktion kann man

- feststellen ob Daueraufträge für den Transfer von Stromnachweisen an Stromlieferanten eingerichtet sind und gegebenenfalls
- neue Daueraufträge einrichten
- Dauerauftrag verändern
- Dauerauftrag stornieren

6.1 Bestehende Daueraufträge anzeigen:

Um die bestehenden Daueraufträge anzuzeigen ist der Menüpunkt "*Automatische Transaktionen/Daueraufträge verwalten*" auszuwählen es erscheint folgender Bildschirm

Detei Beerbeten Ansicht Fevoriten Extras ?	🖉 start_econtrol - Microsoft Inter	net Explorer				_ 8 ×
	Datei Bearbeiten Ansicht Favor	iten Extras ?				2
Addresse Intro-I/(80.120.120.23/start_econtrol.asp	🌍 Zurück 👻 💮 👻 🛃	🏠 🔎 Suchen 🛛 👷 Favorit	ten 🧭 🔗 嫨 🗾	• 📙 鑬 🦓		
Stromnachweis-Datenbank Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout Dauerauftrag verwalten Stromnachweise Junternehmen est2006 - Anlagenbtreiber Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout Dauerauftrag verwalten Stromnachweise Junternehmen est2006 - Anlagenbtreiber Eigene Daten Stromlieferant OUELLFIRMA TExt - Handbuch 01-2007 1 est2006 - Anlagenbtreiber Spin Abbrechen	Adresse 🖉 http://80.120.120.23/sta	t_econtrol.asp				🔽 芛 Wechseln zu 🛛 Links 🌺
Dauerauftrag verwalten est2006 - Anlagenbtreiber 1010 Wien NR ZIELFIRMA QUELLFIRMA TECHCODE ANL_ID 1 est2006 Stromlieferant est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 Yeuy, Anderny, Lözchen	Eigene Daten Stro	mnachweise Autom.Transakti	onen Reports Logout	Stromnach	weis-Datenbai	nk
Abgebendes Unternehmen str str 1010 Wien NR ZIELFIRMA QUELLFIRMA TECHCODE ANL_ID Text GUELTIG_AB GUELTIG_BIS 1 est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 Heu, Andern, Löschen	Dauerauftrag ver	walten				
est i 1010 Wien NR ZIELFIRMA QUELLFIRMA TECHCODE ANL_ID TEXT GUELTIG_AB GUELTIG_BIS 1 est2006 Stromlieferant est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 12-2007 Neu, Andern, Löschen Abbrechen			Abgebendes Untern	ehmen		
NR ZIELFIRMA QUELLFIRMA TECHCODE ANL_ID TEXT GUELTIG_AB GUELTIG_BIS 1 est2006 Stromlieferant est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 12-2007 Neu, Andam, Lörchan Abbrechen	est2006 - Anlagenbtreiber str 1010 Wien					
1 est2006 Stromlieferant est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 12-2007 Nau, Andam, Lozchan Abbrechen Abbrechen Imagenbtreiber Imagenbt	NR ZIELFIRMA	QUELLFIRMA	TECHCODE ANL_ID	TEXT GUELTIC	_AB GUELTIG_BIS	
Abbrechen	1 est2006 Stromlieferant	est2006 - Anlagenbtreiber	6917 Test	- Handbuch 01-2007	12-2007 <u>Ne</u>	u, Ändern, <u>Löschen</u>
100 Li solos	Abbrechen					

6.2 Neue Daueraufträge einrichten:

Um einen neuen Dauerauftrag für den Transfer von Stromnachweisen auf das Konto eines Stromlieferanten durchzuführen ist der Menüpunkt "*Automatische Transaktionen/Dauerauftrag verwalten*" auszuwählen:



a.) Es gibt noch keine Daueraufträge:

🦥 start_econtrol - Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
😋 Zurück 🔹 🕥 🖌 😰 🚮 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🚱 🔗 - 😓 🔟 🔹 🛄 🖓	
Adresse 🔄 http://80.120.120.23/start_econtrol.asp	💌 🌛 Wechseln zu 🛛 Links 🌺
Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout	
Dauerauftrag verwalten	
Abgebendes Unternehmen	
est2006 Stromlieferant str 1010 Wien	
Es liegen keine bestehenden Daueraufträge vor.	
Neuen Auftrag anlegen	
😂 Fertig	ernet

In diesem Fall gibt es keine bestehenden Daueraufträge. Für neuen Dauerauftrag bitte auf "Neuen Auftrag anlegen" klicken.

b.) Es gibt schon Daueraufträge:

🍯 star	rt_econtr	ol - Micros	oft Inter	net Explorer							_ 8 ×
Datei	Bearbeit	en Ansich	it Favori	ten Extras ?							
🕝 Zu	urück 👻 (- 🕑) 🙋 (🏠 🔎 Suchen 👷	Favoriten 🧭 👔	3• 🍓 🛛	i • 🔜 🛍	- 25			
Adresse	e 🦉 http	://80.120.12	20.23/star	t_econtrol.asp						💌 🄁 Wechse	aln zu 🛛 Links 🌺
	6	Eigene Da	aten Stroi	mnachweise Autom.Trai	nsaktionen Report	s Logout	Strom	nachwei	s-Datenb	ank	
1	Dauer	auftra	g verv	walten							
					Abget	endes Unte	rnehmen				
	est2006 str 1010 Wie	- Anlagenb :n	otreiber								
	NID	7161 619	254.0		тесноорг		TEYT				
	1 est2	006 Stroml	lieferant	est2006 - Anlagenbtrei	ber	6917 Te	est - Handbuch	01-2007	12-2007	<u>Neu, Ändern, Löschen</u>	
[Abbrec	hen									
ど Ferti	ig									🥝 Internet	

In diesem Fall können durch Auswahl von "NEU" neue Daueraufträge angelegt werden.



https://www.stromnachweis.at Version 2.6

🚰 start_econtrol - Microsoft Internet Explorer	_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	2
😋 Zurück 🔹 💮 🖌 📓 🏠 🔎 Suchen 🥋 Favoriten 🤣 🎰 🦻 👻 🖉 🔹 🧾 🆓	
Adresse 🖉 http://80.120.120.23/start_econtrol.asp	🔽 🔁 Wechseln zu 🛛 Links 🌺
Stromnachweis-Datenbank	
Dauerauftrag verwalten	
Empfänger auswählen.	
Firma: Suchen	
🖉 Fertig	lternet

Der Empfänger (Firma) kann nun ausgewählt werden, sollten mehr als ein Empfänger den Suchkriterien entsprechen kann der Gesuchte in der Tabelle ausgesucht werden:

🖉 start_econtrol - Microsoft 1	Internet Explorer				_ 8 ×
Datei Bearbeiten Ansicht I	Favoriten Extras ?				1
🔆 Zurück 👻 💮 🗸 💌	🗈 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🐼 😒 婱 👿	- 📙 🎎 🦓			
Adresse 🛃 http://80.120.120.2	3/start_econtrol.asp			💌 🔁 Wechseln zu	ı Links »
Eigene Daten	Stromnachweise Autom Transaktionen Reports Logout	Stromnachweis	-Datenba	nk	
Dauerauftrag v	verwalten				
Empfänger auswäl	hlen.				
Firma: con	Suchen				
FIRMENART	FIRMA	STRASSE	PLZ ORT		
Superuser	Energie-Control GmbH	Rudolfsplatz 13a	1010 Wien	Übernehmen	
Stromlieferant Strongelieferent	Energie-Control GmbH (manueller HKN-Export)	Rudolfsplatz 13a	1010 Wien	Übernehmen	
HKN-Händler	Energie-Control GmbH (Revision)	Rudolfsplatz 13a	1010 Wien	Übernehmen	
🔄 Fertig				🥶 Internet	



Wird der gewünschte Stromlieferant angezeigt und wird dieser durch Anklicken des Begriffes Übernehmen in der Zeile des angezeigten Stromlieferanten ausgewählt, erscheint ein weiteres Fenster mit der Möglichkeit Kriterien zur Auswahl der bereitzustellenden Stromnachweise und des Dauerauftrages festzulegen:

Nun kann der Dauerauftrag entsprechend durch Auswahl der entsprechenden Parameter ausgewählt werden:

🚰 start_econtrol - Microsoft Internet Explorer	
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
🌀 Zurück 🔹 🕥 - 📓 🙆 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 🍰 🌺 🜌	+ 📙 🏭 🦓
Adresse 🛃 http://80.120.120.23/start_econtrol.asp	💌 🄁 Wechseln zu 🛛 Links 🎽
Eigene Daten Stromnachweise Autom.Transaktionen Reports Logout	Stromnachweis-Datenbank
Dauerauftrag verwalten	
Empfänger Der Stron Rudolfsplatz 13a 1010 Wien	nachweise
Anlage - Ausvahl:	bis: (MM-YYYY)
Speichern Abbrechen	
🕘 Fertig	🗧 👋 Internet

Beim Einrichten des Dauerauftrages **muss** das Feld "**Dauerauftrag gültig von**" ausgefüllt werden.

Handbuch Stromnachweis-Datenbank Anhang B https://www.stromnachweis.at Version 2.6



Felder	Anmerkungen					
	Hier kann die Anlage ausgewählt werden, auf die sich der					
	Dauerauftrag beziehen soll. Es kann pro Dauerauftrag entweder					
Anlagen – Auswahl	eine einzelne Anlage ausgewählt werden oder wenn dieses Feld					
	nicht genutzt wird, wird der Dauerauftrag auf alle					
	Stromnachweise am Konto bezogen					
Ta alema la sila Ora da	Hier kann der Dauerauftrag auf einen Technologie Code, zB					
l echnologie Code	Wasserkraft < 10 MW, eingeschränkt werden.					
	Monat, ab dem der Dauerauftrag durchgeführt werden soll.					
	Achtung: Grundsätzlich wird der Dauerauftrag automatisch nach					
	jeder erfolgten Generierung in der Datenbank ausgelöst. In der					
	Regel wird gegen Monatsende einmal eine Generierung für					
	Einspeisemengen des Vormonats durchgeführt. Siehe auch					
Dauorauftrag gültig von	Generierungskalender im Download der Homepage. Es kann					
	allerdings die Generierung aus technischen Gründen verspätet					
("Muß – Feld")	stattfinden und damit auch der Dauerauftrag später durchgeführt					
	werden. Wird zB im August 2006 ein Dauerauftrag mit "gültig					
	von" -Datum mit August 2006 eingegeben, wird der Dauerauftrag					
	im Anschluss an die nächste geplante Generierung, also					
	voraussichtlich am 30. September 2006 für den August 2006					
	durchgeführt werden.					
	Hier kann der Monat eingegeben werden, bis zu dem der					
	Dauerauftrag aktiv sein soll. Wie oben bei "gültig von" ist zu					
	beachten, dass der Dauerauftrag immer im Anschluss an eine					
Dauerauftrag gultig bis	Generierung gestartet wird und das Datum auch entsprechend					
	gewählt werden muss. Wird kein "gültig bis" - Datum eingegeben					
	wird automatisch das Datum 2099-12-01 eingesetzt.					
	Dieser Transfertext ist auch optional, er erscheint im Report					
-	"Kontobewegung" sowohl beim Absender als auch Empfänger					
I ransfertext	des Transfers auf und dient zur Beschreibung, zB des Zwecks					
	des Dauerauftrages					



Durch Anklicken der Schaltfläche Speichern wird der neue Dauerauftrag gespeichert; mittels Abbrechen können die Eingaben wieder rückgängig gemacht werden.

Die Durchführung wird wie folgt bestätigt:

🚈 start_econtrol - Microsoft Internet Explorer	<u>- 0 ×</u>
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	.
😋 Zurück + 🕥 - 💌 😰 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🚱 🔗 - چ 🔟 + 📙 鑬 🦓	
Adresse 🔄 http://80.120.120.23/start_econtrol.asp	Links »
Stromnachweis-Datenbank	
Eigene Daten Stromhachweise Autom, Iransaklionen Reports Logout	
Dauerauftrag verwalten	
Der Auftrag wurde erfolgreich durchgeführt.	
🙆 Fertig	- //.



6.3 Daueraufträge verändern / stornieren:

Um die bestehenden Daueraufträge anzuzeigen ist der Menüpunkt "Automatische Transaktionen/Daueraufträge verwalten" auszuwählen:

💈 start_econtrol - Microsoft Internet Explorer	_ <u>-</u> ×
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?	
😋 Zurück + 🕤 + 🖹 🛃 🏠 🔎 Suchen 🤺 Favoriten 🤣 😒 - 🌭 📨 + 🛄 鑬 🖄	
Adresse 🖉 http://80.120.120.23/start_econtrol.asp	💌 🌛 Wechseln zu 🛛 Links 🂙
Stromnachweis-Datenbank	
Dauerauftrag verwalten	
Abgebendes Unternehmen	
structure and a st	
NR ZIELFIRMA QUELLFIRMA TECHCODE ANL_ID TEXT GUELTIG_AB GUELTIG_BIS	
1 est2006 Stromlieferant est2006 - Anlagenbtreiber 6917 Test - Handbuch 01-2007 12-2007 <u>New, Anc</u>	lern, Löschen
Abbrechen	
😰 Fertig	ernet

Durch Anklicken von Ändern kann der entsprechende Dauerauftrag modifiziert werden; durch Anklicken von Neu kann ein neuer Dauerauftrag erstellt werden; durch Anklicken von Löschen kann der entsprechende Dauerauftrag gelöscht werden.

7 Reports

Unter dem Menüpunkt Reports befinden sich die Unterpunkte

- Daueraufträge,
- Eigene Stammdaten,
- Eingespeiste Energie/Generierte Stromnachweise,
- Kontobewegung
- Kontostand

Näheres zu den **"Reports"** siehe "Handbuch-Stromnachweis-Datenbank - Allgemeiner Teil" Punkt 5